

Паспорт Инструкция по эксплуатации



Модель захват для бочек DLVC

ABLEFORGE Manufacturing inc благодарит Вас за приобретение нашей продукции, мы гарантируем долгую и безопасную работу с нашими изделиями при условии соблюдения правил эксплуатации и регулярного технического обслуживания. Перед эксплуатацией изделия пожалуйста внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

1. Общие сведения:

Захват предназначен подъема бочки путем захвата ее кромки зажимом захвата. Обратите внимание, зажим предназначен только для стальных бочек. Захват DLVC обеспечивает надежную фиксацию захвата, сразу как захват устанавливается на бочку. Один захват предназначен для подъема одной стальной бочки


Эксплуатация, техническое освидетельствование и надзор за техническим состоянием захвата должен осуществляться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

2. Комплект поставки:

1. Захват;
2. Паспорт
3. Упаковка

Технические характеристики

Модель	г/п захвата	Размер, мм.					Вес, кг.
		A	B	C	D	L	
DLVC	0,5 т	30	30	320	450	140	5



5. Меры безопасности при работе:

- Перед началом работы захват необходимо осмотреть на наличие повреждений и проверить его работоспособность.
- Перед началом эксплуатации захват должен быть испытан нагрузкой 125% номинальной грузоподъемности совместно с грузоподъемным механизмом, с которым он применяется. Время приложения нагрузки-10 мин.
- Поднимите бочку на 10-15 см и убедитесь в надежности закрепления груза.
- К работе с захватом допускаются люди прошедшие соответствующую подготовку и инструктаж.
- Не допускается нахождение людей и производство работ в зоне работы захвата.

6. Техническое обслуживание:

Ревизию захватов производить не реже одного раза в месяц. Осмотреть степень деформации элементов захвата. Не допускается работа если на захвате обнаружены трещины, выбоины, деформации элементов захвата или присутствует сильный износ захвата.

7. Свидетельство о приемке:

Захват для бочек модель DLVC грузоподъемность 0,5 т

Порядковый номер _____

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям EN13157:2003, директив CE 98/37 ЕС, и признано годным к эксплуатации при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

Изделие испытано статической нагрузкой в 1,5 раза превышающее рабочую нагрузку и признано годным к эксплуатации. Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи изделия.

Произведено компанией ABLEFORGE Manufacturing inc
Dallas 75229-1501, 11403 Mathis Dallas, Texas 75234, United States of America
ableforge@gmail.com